


Infrarot-Thermometer
Infrared thermometer
Thermomètre infrarouge


TFI 400

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr neues Infrarotmessgerät TFI 400 in Betrieb nehmen.

Die Anleitung führt Sie mit klaren und einfachen Anweisungen in den Umgang mit dem Messgerät ein. Informationen, die für das Verständnis der Funktionsweise nützlich und wichtig sind, finden Sie im Anleitungstext durch Balken markiert.

Beachten Sie im Interesse eines gefahrlosen Umgangs mit dem Infrarotmessgerät TFI 400 die mit dem Zeichen  versehenen Sicherheitshinweise.

Hinweise



Warnung vor Laserlicht

Richten Sie den Laser nicht direkt oder indirekt über reflektierende Oberflächen auf die Augen.

Sicherheitshinweise


Dieses Gerät misst Oberflächen-temperaturen, keine Kerntemperaturen. Um diese exakt zu messen, benutzen Sie am besten ein normales Kontaktthermometer.

Bei Messungen von hygienisch relevanten Temperaturgrenzwerten überprüfen Sie die Anzeige des Infrarotthermometers mit Hilfe eines konventionellen Kontaktthermometers.

Read these operating instructions carefully before commissioning your new infrared thermometer TFI 400.

The instructions teach you how to operate the device with clear and simple statements.

Information, which is useful and important for the understanding of the operating principle, is marked with a bar in the instruction text.

For a safe use of the meter, please observe the safety instructions marked with the  symbol.

Instructions



Warning

Do not point laser directly at eye or indirectly off reflective surfaces.



Safety Warnings


This unit does not measure internal temperatures. Use in conjunction with a conventional probe thermometer for maximum safety.

If readings are within 2.5°C (5°F) of the HACCP danger zone, verify the product temperature with a conventional probe thermometer.

Veillez lire ces instructions de service attentivement avant de mettre en service votre nouvel thermomètre infrarouge TFI 400.

Les instructions claires et simples vous apprennent à vous servir du dispositif.

Les informations utiles et importantes pour la compréhension du principe de fonctionnement sont marquées d'une barre dans le texte d'instruction.

Pour une utilisation sans danger de l'instrument de mesure, veuillez observer les instructions de sécurité marquées du symbole .

Consignes



Avertissement

Ne pointez pas le rayon laser directement dans les yeux ou indirectement sur des surfaces réfléchissantes.



Avertissements sanitaires

Cet appareil ne mesure pas les températures internes. À utiliser en conjonction avec un thermomètre à sonde conventionnel pour un maximum de sécurité alimentaire.



Si l'affichage indique des valeurs se rapprochant de la zone de danger HACCP à 2,5 °C (5 °F) près, vérifiez la température de l'aliment à l'aide d'un thermomètre à sonde.



Vorsichtsmaßnahmen

Das Infrarotmessgerät TFI 400 muss vor folgenden Einflüssen geschützt werden:

- EMF (elektromagnetische Felder) von Elektroschweißgeräten und Induktionsheizgeräten
- statischer Elektrizität
- Thermischer Schock
verursacht durch große oder plötzliche Temperaturänderungen – Gerät vor Gebrauch 30 Minuten lang stabilisieren lassen
- Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen oder sehr kalten Objekten aufbewahren.





Cautions

The Infrared thermometer TFI 400 should be protected from the following:

- EMI (Electro Magnetic Interference) from induction heaters and microwave ovens.
- Electro Static Discharge
- "Thermal shock"
caused by large or abrupt ambient temperature changes — allow 30 minutes for unit to stabilize before use when exposed to "thermal shock".
- Do not leave the unit on or near objects of high temperature.



Précautions

Le thermomètre TFI 400 doit être protégé contre :

- les champs électromagnétiques des postes de soudure, les appareils de chauffage par induction
- l'électricité statique
- les chocs thermiques
causés par d'importants ou de brusques changements de température - laissez le thermomètre se stabiliser pendant 30 minutes avant de l'utiliser
- Ne laissez pas le thermomètre sur ou à proximité d'objets à température élevée.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	2
Inhaltsverzeichnis	6
1 Beschreibung	8
2 Lieferumfang	10
3 Bedienung	10
3.1 Einlegen der Batterie	10
3.2 Umschaltung °C/°F.....	10
3.3 Emissionsgrad	12
3.4 Messentfernung u. Messfleckgröße	12
3.5 Sichtfeld	14
3.6 Temperaturmessung	14
3.7 Wichtige Hinweise	16
4 Exakte Temperaturmessung.....	16
4.1 Erfassung der Oberflächen- temperaturen von unverpackten Lebensmitteln	16
4.2 Temperaturmessung von Flüssigkeiten	18
4.3 Messen von Lebensmitteln unter Kühlbedingungen	18
4.4 Messen von Lebensmitteln in Verkaufseinrichtungen	20
4.5 Wareneingangskontrolle	22
5 Kalibrierservice	22
5.1 Prüfen der Gerätekalibrierung	24
5.2 Prüfverfahren	24
5.2.1 Kaltprüfung	24
5.2.2 Heißprüfung	26
6 Wartung	30
7 Was tun wenn	30
8 Garantiebedingungen	32
9 Technische Daten	34

Contents list

Instructions	3
Contents list	7
1 Description	9
2 Extent of Supply	11
3 Operation	11
3.1 Assembly of battery	11
3.2 Switch between °C/°F.....	11
3.3 Emissivity	13
3.4 Measuring Distance and Spot Size	13
3.5 Field of View	15
3.6 Temperature measurement.....	15
3.7 Important Reminders	17
4 Accurate Measuring of Temperatures	17
4.1 Scanning Food Surfaces	17
4.2 Measuring the temperature of Liquids	19
4.3 Measuring Packaged Products in Cold-Storage Cases	19
4.4 Measuring Food in Holding and Serving Areas	21
4.5 Measuring Food at the Receiving Dock	23
5 Calibration Service	23
5.1 Checking Calibration	25
5.2 Test Procedure	25
5.2.1 Cold Calibration Check	25
5.2.2 Hot Calibration Check	27
6 Maintenance	31
7 Troubleshooting	31
8 Warranty	33
9 Technical Data	35

Table des matières

Consignes	3
Table des matières	7
1 Description	9
2 Contenu de l'emballage.....	11
3 Utilisation	11
3.1 Placer la pile	11
3.2 Passer des degrés °C/°F.....	11
3.3 Émissivité	13
3.4 La distance et la taille de la zone mesure	13
3.5 Champ de visée.....	15
3.6 Utilisation de l'appareil.....	15
3.7 Rappels	17
4 Mesure précisément la température.....	17
4.1 Balayage de la surface des aliments	17
4.2 Mesure de la température des liquides	19
4.3 Mesure des aliments emballés conservés dans les caissons frigorifiques	19
4.4 Mesure des aliments dans les zones d'attente et de service....	21
4.5 Mesure à la rampe de réception.....	23
5 Service de calibrage	23
5.1 Vérification de l'étalonnage.....	25
5.2 Procédure de test	25
5.2.1 Verification par le froid	25
5.2.2 Verification par le chaud.....	27
6 Entretien	31
7 En cas de problèmes	31
8 Garantie	33
9 Caractéristiques techniques.....	35

1 Beschreibung

Das Infrarot-Thermometer TFI 400 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet.

Infrarot-Thermometer messen die Oberflächentemperatur eines Objekts (target).

Die Optik des Gerätes erfaßt die emittierte, reflektierte und durchgelassene Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen Detektor fokussiert wird.


Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um, der auf dem Display angezeigt wird. Bei Geräten mit einem Laser wird der Laser lediglich zum Zielen verwendet.

Sehr bald werden Sie feststellen, welche Vorteile Ihnen dieses einfach zu bedienende und schnelle Gerät bei Ihren Routinekontrollen bringt.

Einfach zielen, Messtaste drücken.

In weniger als einer Sekunde erscheint der Messwert auf dem Display.

- 1 Laser + Infrarotsensor
- 2 Display (LCD)
- 3 Messtaste



1 Description

This infrared thermometer TFI 400 is a handy temperature measuring instrument for various measure and control tasks in the trade, the industry and the laboratory.

Infrared thermometers measure the surface temperature of an object. All objects above absolute zero emit infrared energy.

The energy from an object is captured by the lens of the IR thermometer, and focused onto a special detector. The signal from the detector is processed by the unit's analog and digital electronics, and the temperature is displayed as a number on the LCD. The laser spot is used only as an aid for aiming the unit.

We are confident that you will find its ease of use and quick temperature measurement to be a useful and time saving tool in your daily program.

Just aim, pull the trigger, and read the food surface temperature in less than a second.

- 1 Laser + Infrared sensor
- 2 Display (LCD)
- 3 ON button

1 Description

Le thermomètre à infrarouge mesure la température de surface d'un objet.

L'optique de l'instrument capte l'énergie émise, réfléchi et transmise celle-ci est recueillie, puis dirigée sur un détecteur.

L'électronique du thermomètre traduit cette information et affiche la température. Le rayon laser (des thermomètres qui en sont équipés) sert uniquement à pointer l'objet.

Nous sommes certains que vous apprécierez sa facilité d'emploi et sa rapidité de mesure des températures, et qu'il vous permettra ainsi de gagner du temps lors de l'exécution quotidienne de votre plan.

Il vous suffit de viser et d'appuyer sur la gâchette pour voir s'afficher en moins d'une seconde la température de la surface de l'aliment.



- 1 Laser + infrarouge capteur
- 2 Affichage
- 3 Button Marche

2 Lieferumfang

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Schaden vorfinden oder Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte an ebro oder Ihren Händler.

Teilleiste:

- Thermometer, incl. Batterie
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung



3 Bedienung

3.1 Einlegen der Batterie

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Thermometers. Legen Sie einen 9V-Block (z.B. Typ 6 LR 61) in das Batteriefach ein.

Achten Sie auf die Polarität!

3.2 Umschaltung °C/°F

Um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, müssen Sie das Batteriefach öffnen und durch Schieben des Schalters (A) C oder F wählen.

2 Extent of Supply

Check contents of the packing for completeness and integrity.

If you discover any damage or have any reason for complaint, please contact ebro or your distributor.

Parts list:

- Thermometer, incl. battery
- Calibration certificate
- Instruction manual

3 Operation

3.1 Assembly of battery

Remove batterycover on the backside of the thermometer. Insert a new 9 V-battery (e.g. type 6 LR 61) into battery compartment.

Make sure that the polarity is correct!

3.2 Switch between °C/°F

To switch between Celsius or Fahrenheit, open the battery cover and push switch (A) to select C or F.

2 Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que le contenu de l'emballage est complet et intact.

Si vous constatez un dommage ou si vous avez un motif de réclamation, adressez-vous à ebro ou à votre fournisseur.

Liste des pièces:

- Thermomètre, incl. pile
- Certificat de calibration
- Mode d'emploi

3 Utilisation

3.1 Placer la pile

Enlevez le couvercle du compartiment de pile au dos du thermomètre.

Vous mettez une 9 bloc V (par ex. type 6 LR 61) dans le compartiment de pile .

Faites attention à la polarité!


3.2 Passer des degrés °C/°F

Pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, ouvrez le couvercle du logement des piles et appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner C ou F.

3.3 Emissionsgrad

Die meisten im Lebensmittelbereich auftretenden Produkte (einschließlich Wasser, anderer Flüssigkeiten und in Kartons oder Plastikbehältern verpackter Lebensmittel) haben einen Emissionsgrad um 0,97. Das Gerät ist deshalb auf 0,97 voreingestellt.

Blanke oder metallische Oberflächen ergeben ungenaue Messungen. Man kann dies umgehen, indem die zu messende Oberfläche mattschwarz gestrichen oder mit mattem Klebeband abgedeckt wird. Warten Sie, bis die Abdeckung den Temperaturwert des Messobjektes angenommen hat. Wenn Sie zum Beispiel einen Grill messen wollen, wählen Sie eine Stelle, an der das Metall bereits geschwärzt ist.



3.4 Messentfernung und Messfleckgröße

Mit steigender Messentfernung (D) vergrößert sich der Messfleckdurchmesser. Die ideale Messentfernung liegt zwischen 10 und 20 cm, wobei hier der Messfleckdurchmesser ca. 2,5 bis 5 cm beträgt.

3.3 Emissivity

Most products related to the food industry such as water, liquids, frozen or partially frozen substances in boxes and plastic containers, have an emissivity of about 0.97 (unit is preset for 0.97).

Inaccurate readings will result from measuring shiny or polished metal surfaces. To compensate, cover the surface to be measured with masking tape or flat black paint. Allow time for the tape to reach the same temperature as the the material underneath it. Measure the temperature of the tape or painted surface. When measuring a grill, for example, aim the unit at a portion of the grill that has been blackened by the high temperatures.

3.4 Measuring Distance and Spot Size

As the distance (D) from the object increases, the spot size (S) of the area measured by the unit becomes larger. The ideal distance in most food applications is from 4 to 8 inches, measuring a 1-2 inch diameter circle.

3.3 Émissivité


La plupart des produits considérés dans l'industrie alimentaire, comme l'eau, les liquides, ou les produits partiellement congelés présentés dans des boîtes, ont une émissivité de 0,97 (pré réglée dans le thermomètre).

Des résultats incorrects peuvent s'afficher si vous tentez de mesurer la température de surfaces métalliques brillantes ou polies. Pour compenser la distorsion, couvrez la surface à mesurer à l'aide de papier-cache ou de peinture noire matte. Laissez le temps au papier-cache d'atteindre la même température que la surface qu'il recouvre. Mesurez la température de la surface recouverte ou peinte. Lorsque vous mesurez un grill, par exemple, visez la portion du grill qui a été noircie par les températures élevées.

3.4 La distance et la taille de la zone mesurée

Au fur et à mesure que la distance (D) entre le thermomètre et l'objet augmente, la taille (S) de la zone mesurée par l'appareil s'accroît. La distance idéale pour la plupart des applications alimentaires est de 10 à 20 centimètres, pour mesurer un cercle de 2,5 à 5 centimètres de diamètre.

3.5 Sichtfeld



Achten Sie darauf, dass das Messobjekt größer ist als die Messfleckgröße des Gerätes. Je kleiner das Messobjekt, desto näher müssen Sie an das Objekt herangehen.

Wenn die Messgenauigkeit von ausschlaggebender Bedeutung ist, sollte das Messobjekt wenigstens doppelt so groß wie die Messfleckgröße sein.



3.6 Temperaturmessung

Zum Messen richten Sie das Thermometer auf das Messobjekt und drücken die Messtaste (3). Stellen Sie sicher, dass sich das Messobjekt innerhalb des Messflecks des Infrarotstrahls befindet.

Für die meisten Anwendungen empfiehlt sich ein Messabstand zwischen 10 und 20 cm. Siehe auch Kapitel 4 "Exakte Temperaturmessung".

Die LCD-Anzeige zeigt die momentane Temperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit an. Nach Loslassen der Messtaste wird der Messwert weitere 7 Sekunden lang angezeigt; dabei wird das Wort HOLD (H) angezeigt.

Die Anzeige des Batteriesymbols weist auf eine verbrauchte Batterie hin (B). Eine Anzeige der Temperatur entfällt.



3.5 Field of View

Make sure that the target is larger than the unit's spot size. The smaller the target, the closer you should be to it.

When accuracy is critical, make sure the target is at least twice as large as the spot size.

3.6 Temperature measurement

To measure a temperature, point the unit at an object and push the ON button (3). Be sure to consider distance-to-spot size ratio and field of view.

For most applications, the ideal distance is four to eight inches away from the target. Use the laser only for aiming. See "Accurate Measuring of Temperatures".

The backlit LCD displays the current temperature in Celsius or Fahrenheit. When the ON button is released, the last reading is held for seven seconds, and the display shows the HOLD (H) icon.

The presence of the battery icon indicates a low battery (B). There is no indication of temperature in this case.

3.5 Champ de visée

Assurez-vous que la cible est plus grande que le spot mesuré par le thermomètre. Plus la cible est petite, plus vous devrez vous en rapprocher. Lorsqu'il est essentiel d'obtenir des mesures précises, veillez à ce que la cible soit au moins deux fois plus grande que le spot mesuré.

3.6 Utilisation de l'appareil

Pour mesurer une température, pointez l'appareil sur un objet et appuyez sur la gâchette (3). Veillez à bien estimer le champ de visée et le rapport entre la taille de la zone mesurée et la distance qui vous sépare de l'objet.

Dans la plupart des cas, la distance idéale est de 10 à 20 centimètres de la cible. N'utilisez le laser que pour viser. Voir "Comment mesurer précisément la température".

L'écran à cristaux liquides, rétro-éclairé, affiche la température courante en degrés Celsius ou Fahrenheit. La température restera affichée pendant 7 secondes après avoir relâché le bouton et le mot HOLD (H) (maintenir) apparaît.

Lorsque l'icône de la pile apparaît, cela indique un faible niveau de charge de la pile (B).

3.7 Wichtige Hinweise


- Zur Messung von Temperaturen glänzender oder hochpolierter Metalloberflächen (z.B. Edelstahl, Aluminium usw.) wird das Gerät nicht empfohlen. Siehe auch Abschnitt „Emissionsgrad“.
- Das Gerät kann nicht durch transparente Oberflächen wie z.B. Glas messen. Statt dessen misst es die Oberflächentemperatur des Glases.
- Dampf, Staub, Rauch usw. können die korrekte Temperaturbestimmung behindern.
- Wenn Sie Flüssigkeiten messen wollen, rühren Sie diese während der Messung gründlich um!

4 Exakte Temperaturmessung

4.1 Erfassung der Oberflächentemperaturen von unverpackten Lebensmitteln

Um festzustellen, ob sich die Temperatur der Lebensmittel im hygienisch unbedenklichen Bereich befindet, messen Sie an verschiedenen Stellen.

Sollten Sie eine Temperatur außerhalb des zugelassenen Bereiches messen, überprüfen Sie die entsprechende Stelle mit Hilfe eines geeichten Kontaktthermometers.



3.7 Important Reminders

- Not recommended for use in measuring shiny or polished metal surfaces (stainless steel, aluminum, etc.). See "Emissivity."
- The unit cannot measure through transparent surfaces such as glass or plastic. It will measure the surface temperature of the glass instead.
- Steam, dust, smoke, etc., can prevent accurate measurement by obstructing the unit's optics. Hold the unit back and at an angle to ensure the most accurate measurement.
- When measuring liquid products, be sure to stir the product vigorously while measuring the surface of the liquid.

4 Accurate Measuring of Temperatures

4.1 Scanning Food Surfaces

Scan across the surface of foods in deli lines, salad bars, hot and cold holding trays, ovens, rotisseries, and grills to locate temperatures near or outside of the HACCP food danger zone (4-60°C/ 40-140°F).

If a questionable temperature is found, probe the food for precise measurement.

3.7 Rappels


- Il est déconseillé d'utiliser ce thermomètre pour mesurer la température de surfaces métalliques brillantes ou polies (acier inoxydable, aluminium, etc.). Voir Emissivité.
- Le thermomètre ne peut pas mesurer la température à travers des surfaces transparentes comme le verre, car il mesure en fait la température de surface du verre.
- La précision des résultats peut être faussée par la présence de vapeur, de poussière, de fumée, etc.
- Lorsque vous mesurez des liquides, veillez à les brasser vigoureusement avant d'en mesurer la surface.

4 Mesurer précisément la température

4.1 Balayage de la surface des aliments

Balayez la surface des aliments dans les vitrines de traiteur, les buffets de hors d'œuvres, les bacs pour aliments chauds et froids, les fours, les rôtissoires et les grills pour repérer les températures proches de la zone de danger alimentaire HACCP (4-60 °C / 40-140 °F).

Si vous trouvez une température douteuse, sondez l'aliment concerné pour obtenir une mesure précise.



4.2 Temperaturmessung von Flüssigkeiten

Um die Temperatur von Flüssigkeiten und Quasi-Flüssigkeiten wie z.B. Suppen oder Dressings zu bestimmen, rühren Sie diese während der Messung ständig gut um, damit ein Temperatureausgleich erfolgt.


Achtung:

Falls sich Dampf auf der Frontlinse des Thermometers niederschlägt, werden die Messwerte ungenau.

Richten Sie daher das Thermometer in einem Winkel (ca. 45°) von außerhalb des Dampfbereiches auf die Flüssigkeitsoberfläche.

4.3 Messen von Lebensmitteln unter Kühlbedingungen

Um genaue Messergebnisse bei Produkten zu erzielen, die unter Kühlbedingungen gelagert werden, sollten Sie nach Möglichkeit das Infrarotthermometer außerhalb des Kühlbereiches lassen.



4.2 Measuring the Temperature of Liquids

To get accurate measurements from liquids and semi-liquids, such as soup, stew, chili, salad dressing, etc., stir the liquid to bring the internal temperature to the surface, while taking a measurement with the unit.

Note:

If steam condenses on the non-contact thermometer's lens, it will prevent the unit from taking an accurate temperature measurement.

Do not hold the noncontact thermometer directly over the steaming product. Hold the unit above and outside the edge of the container, and aim the unit at a 45° angle to the product's surface.

4.3 Measuring Packaged Products in Cold-Storage Cases

To accurately measure products held in cold storage, measure the product with the thermometer outside of the refrigerated environment whenever possible.

4.2 Mesure de la température des liquides

Pour obtenir des mesures précises pour les liquides et semi-liquides, tels que les soupes, les ragoûts, les sauces de salade, etc., brassez le liquide pour en ramener la température interne à la surface, tout en en prenant la mesure avec l'appareil.

Remarque :

La condensation de vapeur sur la lentille du thermomètre sans contact empêche l'appareil de prendre des mesures de température précises. Ne tenez pas le thermomètre sans contact immédiatement au-dessus d'un produit émettant de la vapeur. Tenez l'appareil au-dessus du récipient et à l'écart du bord, et dirigez-le vers la surface du produit selon un angle à 45°.

4.3 Mesure des aliments emballés conservés dans les caissons frigorifiques

Pour mesurer avec précision la température des aliments conservés au froid, tenez l'appareil en dehors de l'environnement réfrigéré dans la mesure du possible.

Beachten Sie, dass das Gerät nicht durch Glas- oder Kunststofftüren hindurchmessen kann.

Öffnen Sie die Tür und messen Sie die Produkte, um zu warme Stellen festzustellen.

Das könnte ein Hinweis auf ungenügende Lagerumwälzung oder Luftbewegung sein. Sollte eine Messung von außerhalb des Kühlbereiches nicht möglich sein, geben Sie dem Infrarotthermometer ca. 30 Minuten Zeit, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen.


Ein Thermoschock, verursacht durch plötzlichen Wechsel der Umgebungstemperatur des Gerätes, führt zu ungenauen Messergebnissen.

4.4 Messen von Lebensmitteln in Verkaufseinrichtungen

Nutzen Sie Ihr Infrarotthermometer um Lebensmitteltemperaturen in Kühlregalen oder -truhen, Infrarotwärmetheken oder auch Fleisch- Käse- und Fischbe-dientheken zu prüfen.

Auch hier gilt - einfach die Messtaste drücken und die Oberfläche der Lebensmittel abtasten.

Temperaturen zwischen 4°C und 60°C können hygienisch bedenklich sein. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.



The unit will not accurately measure through glass or plastic doors.

Open the door, and scan the product for unusually warm spots, or for product that is outside of the food safety temperature zone.

This may indicate improper stock rotation or possible airflow blockage. If it is not possible to measure the product from the outside, allow 30 minutes for the unit to stabilize in the refrigerated environment (above 0°C (32°F)) before measuring.

Caution: Thermal shock, caused by abrupt changes in ambient temperature, will cause the unit to take inaccurate temperature measurements.

4.4 Measuring Food in Holding and Serving Areas

Use your noncontact thermometer to accurately measure products held in cold or hot holding areas, such as open top refrigeration units, salad bars, fresh meat or fish displays, steam tables, and warming ovens.

Simply push the ON button and scan across the food surface.

Food products in these holding areas must be kept out of the HACCP food temperature danger zone, which is between 4°C and 60°C (40°F and 140°F). See "Food Safety Warnings" for additional food safety information.

L'appareil n'offrira pas de mesure précise à travers les portes en verre ou en plastique. Ouvrez la porte et balayez chaque aliment à la recherche de zones anormalement tièdes, ou d'aliments dont la température se trouve en dehors de la zone de sécurité.

Ceci peut indiquer une mauvaise rotation des stocks ou un blocage de la circulation de l'air. S'il vous est impossible de mesurer le produit de l'extérieur, donnez à l'appareil environ 30 minutes pour se stabiliser dans l'environnement réfrigéré (au-dessus de 0 °C (32 °F)) avant de procéder à la mesure.


Attention : Les chocs thermiques provoqués par des changements brusques de température ambiante entraînent des prises de températures erronées.

4.4 Mesure des aliments dans les zones d'attente et de service

Utilisez votre thermomètre sans contact pour mesurer avec précision les aliments gardés dans les zones d'attente chaudes ou froides, telles que les bacs de réfrigération ouverts, les buffets de hors d'œuvres, les étals de viande ou de poisson, les tables à vapeur et les chauffe-plats.

Il vous suffit d'appuyer sur la gâchette et de balayer la surface de l'aliment.

Voir " Avertissements sanitaires " pour plus d'informations sur la sécurité alimentaire.



4.5 Wareneingangskontrolle

Auch zur Überprüfung der Temperaturen bei der Wareneingangskontrolle bietet sich das Infrarotthermometer an. Schnell sind Temperaturabweichungen eingekreist und können dann mittels anderer Temperaturmessverfahren exakt erfasst werden.

Sollte eine der fraglichen Temperaturen innerhalb des Bereiches zwischen 4°C und 60°C liegen, empfehlen wir ein geeichtes Thermometer zur exakten Temperaturmessung heranzuziehen.

5 Kalibrierservice

Um eine hohe Messgenauigkeit zu garantieren, muss das Infrarot-Thermometer TFI 400 einmal jährlich kalibriert werden. Dazu bietet ebro Electronic GmbH & Co. KG einen Service an.

Eine Überprüfung des Gerätes können Sie auch selbst durchführen. Dies ist ausführlich in den nächsten Kapiteln beschrieben.

4.5 Measuring Food at the Receiving Dock

You can also use your infrared thermometer to accurately measure perishable products at the receiving dock. When a delivery of fresh or frozen food arrives, check that the products are all at the proper temperatures. Check for warm spots in products that have been stacked unevenly or too high.

If any questionable temperatures are found in the product, be sure to use your contact probe thermometer to verify that the food is being kept out of the Temperature Danger Zone.

5 Calibration Service

In order to guarantee a high measuring precision, the thermometer must be calibrated every year. Therefore **ebro Electronic GmbH & Co. KG** offers a calibration service.

A simple check of accuracy can be carried out by yourself. The details are described in the following chapters.

4.5 Mesure à la rampe de réception

Vous pouvez aussi utiliser votre thermomètre sans contact pour mesurer avec précision les denrées périssables à la rampe de réception. Lorsque vous recevez une livraison d'aliments frais ou congelés, vérifiez que les produits, les caisses d'expédition et l'intérieur du camion de livraison sont bien à la température appropriée. Chercher des zones tièdes dans les produits qui ont été empilés de façon irrégulière ou trop haut.

Si vous obtenez le moindre résultat douteux, n'oubliez pas de répéter la mesure à l'aide de votre thermomètre à sonde pour vous assurer que la température de l'aliment est bien en dehors de la zone de danger (4 - 60 °C/40 - 140 °F).

5 Service de calibrage

Pour garantir une bonne précision de la mesure, le thermomètre doit être calibré chaque année. Pour cela, **ebro** vous propose un service de calibrage.



Vous pouvez aussi effectuer un contrôle de l'appareil vous-même. Ceci est décrit en détail dans les prochains chapitres.

5.1 Prüfen der Gerätekalibrierung

Sie sollten regelmäßig die Kalibrierung Ihres Infrarotthermometers überprüfen. Das sichert Ihnen die höchstmögliche Genauigkeit bei der Temperaturmessung.

Die Kalibrierung mit kaltem Wasser ist hierbei die eine gute Methode, da die Temperatur stabil gehalten werden kann.

Falls Sie feststellen, dass Ihr Gerät Abweichungen zeigt, senden Sie es an den Hersteller, um es neu kalibrieren zu lassen.



5.2 Prüfverfahren

5.2.1 Kaltprüfung

1. Füllen Sie ein gut isolierendes Gefäß (z.B. Thermosgefäß) bis zur Hälfte mit zerhacktem Eis und füllen Sie dann mit kaltem Wasser auf.
2. Bestimmen Sie nun die Temperatur dieses Wasser-Eis-Gemisches mit Hilfe eines geeichten Kontaktthermometers, wobei Sie gründlich rühren sollten. Warten Sie bis sich die Temperaturanzeige stabilisiert hat.

5.1 Checking Calibration

You should routinely check your unit's calibration, so that you can be sure you are getting the most accurate temperature measurement.

The cold calibration method is more reliable because the cold water holds a more stable temperature.

If you find that your thermometer is not measuring correctly, send your unit back to ebro.

5.2 Test Procedure

5.2.1 Cold Calibration Check

1. Fill a large styrofoam cup (10 ounces or larger) halfway to the surface with crushed ice. Add cold tap water to 1/2 to 1 inch below the rim of the cup.

Tip: Two cups, one inside the other, will provide better insulation and more stable temperatures throughout the test.

2. Immerse the tip of an accurately calibrated contact probe thermometer into the water, and vigorously stir the water's surface with the probe for one minute, or until contact probe temperature stabilizes.

5.1 Vérification de l'étalonnage de l'appareil

Pensez à vérifier régulièrement l'étalonnage de votre appareil pour vous assurer que vous obtenez des mesures de température précises. La méthode d'étalonnage par le froid est plus fiable parce que l'eau froide garde une température plus constante. S'il s'avère que votre thermomètre sans contact ne mesure pas les températures de surface avec exactitude, renvoyez-le pour le faire étalonner en usine. Suivez les instructions pour vérifier l'étalonnage.


5.2 Procédure de test de l'étalonnage

5.2.1 Vérification de l'étalonnage par le froid

1) Remplissez à demi un gobelet de polystyrène de 30 cl ou plus avec de la glace pilée. Ajoutez de l'eau du robinet (froide) jusqu'à 1 ou 2 centimètres du bord.


Conseil: Deux gobelets emboîtés l'un dans l'autre offrent une meilleure isolation et des températures plus stables au cours du test.

2) Immergez le bout d'un thermomètre sonde parfaitement calibré dans l'eau et brassez vigoureusement la surface avec la sonde pendant une minute ou jusqu'à ce que la température de la sonde se stabilise.



3. Nach dem Stabilisieren des mit dem Kontaktthermometer in der Mitte der Flüssigkeit gemessenen Temperaturwertes rühren Sie mit einem Rührstab weiter und messen nun die Temperatur mit Hilfe des Infrarotthermometers.

4. Die angezeigte Temperatur sollte höchstens um $\pm 1^\circ\text{C}$ vom Wert des Kontaktthermometers abweichen.




5.2.2 Heißprüfung

Prinzipiell erfolgt hier die Prüfung wie oben beschrieben, nur dass nun heißes Wasser eingesetzt wird.

1. Füllen Sie in ein gut isoliertes Gefäß (z.B. Thermosgefäß) warmes Wasser von mindestens 60°C .

2. Wiederholen Sie nun die Schritte 2 und 3 der Kaltprüfung.



Wichtig: Die Wasseroberfläche muß während der IR-Temperaturmessung umgerührt werden.

3. When the probe temperature has stabilized, continue stirring the water with a plastic straw or swizzle, while taking simultaneous temperature measurements with the probe and noncontact thermometer. Hold thenoncontact thermometer within 3 inches of the surface of the water for most accurate measurement.

4. Infrared temperature measurement should be within $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$) of probe reading or 0°C (32°F).

3) Lorsque la température de la sonde est stabilisée, continuez à brasser l'eau avec une paille ou un bâtonnet mélangeur, tout en prenant des mesures de température simultanées avec la sonde et le thermomètre sans contact. Tenez le thermomètre sans contact à moins de 7,5 centimètres de la surface de l'eau pour obtenir une mesure précise.

4) Les températures mesurées par infrarouges devraient se trouver à $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$) de celles affichées par la sonde, à 0°C (32°F).

5.2.2 Hot Calibration Check

Use the same procedure as cold calibration, substituting hot water.

1. Fill a large styrofoam cup (10 ounce or larger) up to 1/2 to 1 inch below the rim with hot water ($>140^{\circ}\text{F}/60^{\circ}\text{C}$). Hot tap water is adequate for the procedure.

2. Repeat steps 2 and 3 above.

Important: The surface of the water must be agitated while taking the IR temperature measurement.

5.2.2 Vérification de l'étalonnage par le chaud

Utilisez la même procédure que pour l'étalonnage par le froid, en remplaçant l'eau froide par de l'eau chaude.

1) Remplissez un gobelet de polystyrène de 30 cl ou plus avec de l'eau chaude ($> 60^{\circ}\text{C} / 140^{\circ}\text{F}$) jusqu'à 1 ou 2 centimètres du bord. L'eau chaude du robinet convient pour cette procédure.

2) Répétez les étapes 2 et 3, ci-dessus.

Important : la surface de l'eau doit être agitée pendant la prise de température infrarouge.



3. Der Infrarotmesswert sollte höchstens um $\pm 2^{\circ}\text{C}$ von dem des Kontaktthermometers abweichen.

Achtung:

- Richten Sie das Infrarotthermometer von außerhalb des Dampfbereiches auf die Oberfläche des Wassers. Der Abstand sollte ca. 7 - 8 cm betragen.
- Vermeiden Sie das Beschlagen der Frontlinse des Gerätes. Sollte es doch dazu kommen, so lassen Sie diese von alleine trocknen. Nicht abwischen!
- Die Heißprüfung sollte als Mittel zur generellen Genauigkeitsprüfung angewandt werden. Auf Grund des Emissionsgrades von Wasser und der schnellen Abkühlung der Wasseroberfläche sind Abweichungen der Infrarottemperatur um $\pm 2^{\circ}\text{C}$ von der Messtemperatur des Kontaktfühler im Rahmen des Erlaubten.

3. Infrared measurement temperatures should be within $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3.5^{\circ}\text{F}$) of the probe reading.

Cautions:

- Hold the infrared thermometer outside the rim of the cup, away from the steam, at approximately 3 inches from the surface of the water.
- Avoid steam condensation on the IR thermometer's lens. If this should happen, do not wipe the lens; let it dry at room temperature, then resume measurement.
- The hot verification should be used as a general check on the accuracy of the IR thermometer. Due to the varying emissivity of water and the evaporative cooling of the surface of the water, you should consider your IR thermometer to be accurately calibrated if the reading is within $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3.5^{\circ}\text{F}$) of the probe reading.

3) Les températures mesurées par infrarouges devraient se trouver à $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,5^{\circ}\text{F}$) de celles affichées par la sonde.

Précautions :

- Tenez le thermomètre à infrarouges à l'écart du bord du gobelet, en dehors de la vapeur, à environ 7,5 centimètres de la surface de l'eau.
- Veillez à ce que la vapeur ne se condense pas sur la lentille du thermomètre à infrarouges. Si cela se produisait, n'essuyez pas la lentille ; laissez-la sécher à température ambiante, puis recommencez la mesure.
- La vérification du chaud doit être envisagée comme une vérification générale de la précision du thermomètre à infrarouges. En raison de l'émissivité variable de l'eau et du refroidissement de la surface dû à l'évaporation, vous pouvez considérer que votre thermomètre à infrarouges est correctement étalonné lorsque la température affichée se trouve à $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,5^{\circ}\text{F}$) de la température de la sonde.

6 Wartung



Reinigung der Linse: Blasen Sie lose Teilchen mit reiner Preßluft weg. Zurückbleibende Verunreinigungen werden dann vorsichtig mit einem weichen Pinsel entfernt. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Wattebausch ab. Der Wattebausch kann mit Wasser befeuchtet werden.

Hinweis: KEINE Lösungsmittel zur Reinigung der Linse verwenden.

Reinigung des Gehäuses: Mit Seifenlösung und Schwamm oder einem weichen Tuch reinigen.

Hinweis: Das Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht werden.

7 Was tun wenn ...



Störung	Abhilfe
Temperatur oberhalb oder unterhalb des Messbereichs	Objekttemperatur muss innerhalb des Messbereiches sein
Batterie verbraucht	Batterie erneuern

6 Maintenance

Cleaning the lens: Blow off loose particles using clean compressed air. Gently brush remaining debris away with a camel's hair brush. Carefully wipe the surface with a moist cotton swab. The swab may be moistened with water.

Note: DO NOT use solvents to clean the plastic lens.

Cleaning the unit's housing: If the case becomes dirty, use soap and water on a damp sponge or soft cloth.

Note: DO NOT submerge the unit in water.

6 Entretien

Nettoyage de l'optique: ôtez les particules libres en soufflant de l'air comprimé propre. Éliminez les débris restants en brossant délicatement à l'aide d'une brosse en poils de chameau. Essuyez avec précaution la surface à l'aide d'un coton-tige humide (que vous pouvez humidifier avec de l'eau).

Remarque: N'utilisez PAS de solvant pour nettoyer l'optique en plastique.

Nettoyage du boîtier: utilisez une éponge humide ou un linge doux imbibés d'eau savonneuse.

Remarque: N'immergez PAS le thermomètre dans l'eau.

7 Troubleshooting

Possible cause	Remedy
Target temperature is over or under range	Select target within specifications
Battery empty	Replace battery

7 En cas de problèmes

Cause possible	Remède
Température cible hors limites	Sélectionnez une cible conforme aux spécifications
Pile déchargée	Vérifier et/ou changer la pile

8 Garantiebedingungen

ebro gewährleistet, dass das Produkt bei normalem Einsatz und Bedienung für den Zeitraum von zwei Jahren, gerechnet vom Datum des Erwerbs an, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Umstände, frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer (ein Kauf bei ebro oder von einem lizenzierten Händler gilt als Erstkauf). Die Garantie bezieht sich nicht auf die Batterien. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die mißbraucht oder vernachlässigt, in einen Unfall verwickelt oder unsachgemäßen Betriebs- oder Lagerbedingungen unterworfen wurden. Im Fall eines Ausfalls des Produkts während der Garantiefrist ist das Produkt zwecks Reparatur oder Austausch an ebro bzw. an den Händler zurückzusenden, von dem das Gerät erworben wurde. Der alleinige Anspruch des Käufers innerhalb der Garantiefrist besteht im Austausch oder der Reparatur des Geräts oder der Rückerstattung des Kaufpreises.

Die vorstehende Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, aller stillschweigender Garantien der Verköflichkeit, der Handelstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine besondere Verwendung. ebro übernimmt keinerlei Verantwortung für besondere, zufällige oder Folgeschäden, weder durch Vertrag, Schadenersatzanspruch noch anderweitig.

8 Warranty

ebro warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and service for a period of two years from date of purchase, except as hereinafter provided. This warranty extends only to the original purchaser (a purchase from ebro or ebro-licensed distributors is an original purchase).

This warranty shall not apply to batteries. The warranty shall not apply to any product which has been subject to misuse, neglect, accident, or abnormal conditions of operation or storage. In the event of failure under warranty, return this product to ebro or to the distributor or retailer from whom it was purchased for replacement or repair. Purchaser's exclusive remedy under warranty shall be replacement, repair, or refund of the purchase price.

The foregoing warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of merchantability, fitness, or adequacy for any particular purpose or use. ebro shall not be liable for any special, incidental, or consequential damages, whether in contract, tort, or otherwise.

8 Garantie

ebro garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux utilisés pour celle-ci dans des conditions normales d'utilisation et assure sa réparation pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat du produit, sauf indications contraires mentionnées ci-après. Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine (un achat auprès de ebro ou de l'un de ses distributeurs agréés est considéré comme un achat d'origine).

Cette garantie ne s'applique ni aux piles ni dans le cas où le produit a été l'objet d'un mauvais traitement, de négligence, d'un accident ou a été utilisé ou stocké dans des conditions anormales. En cas de panne au cours de la période de garantie, retournez le produit au distributeur ou au revendeur auprès duquel il a été acheté pour en obtenir le remplacement ou la réparation. L'unique recours sous garantie consenti à l'Acheteur consiste à remplacer, réparer ou rembourser le prix d'achat du produit.

La présente garantie tient lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande, de convenance ou d'adéquation à un but ou usage particulier. ebro ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage particulier, indirect ou fortuit, du fait de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, ou autre.

9 Technische Daten

Messbereich - 30 bis + 200°C
 (-25 to 400°F)
 Auflösung 0,5°C bzw. 1°F
 Genauigkeit bei Umgebungstemperatur
 von 21-25°C (70-77°F):
 Unter 0°C (32°F): ±1°C (±2°F) +
 0,1Grad/Grad
 0 ... +65°C (32 ... 150°F): ±1°C (±2°F)
 Über 65°C (150°F):..... ±1,5% vom MW
 Wiederholgenauigkeit .. innerhalb der
 angegebenen Ge-
 nauigkeit
 Reaktionszeit ca. 0,5 Sekunden
 Spectralbereich 8-14 µm
 Emissionsfaktor fix 0,97
 Arbeitstemperatur 0 bis + 50°C
 Relative Feuchte 93% bei 30°C
 Lagertemperatur - 20 bis + 65°C
 (ohne Batterie)
 Gehäusematerial ABS
 Schutzklasse IP 10
 Gewicht incl. Batterie... ca. 160g
 Abmessungen 190 x 45 x 38 mm

Technische Änderungen vorbehalten

9 Technical Data

Temperature Range - 30 bis + 200°C
(-25 to 400°F)

Temperature Display 0,5°C bzw. 1°F

Accuracy at ambient temperature
from 21 to 25°C (70-77°F):
below 0°C (32°F): $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$) +
..... 0.1 degree/degree
0 to +65°C (32 to 150°F): $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$)
above 65°C (150°F):..... $\pm 1.5\%$ of reading

Repeatability within accuracy
..... specifications of
..... the unit

Response Time approx. 0.5 sec.

Spectral Response 8-14 μm

Emissivity preset at 0.97

Operating Range 0 to + 50°C

Relative Humidity 93% at 30°C

Storage Temperature ... - 20 to + 65°C
(without battery)

Housing material ABS

Protection class IP 10

Weight incl. battery approx. 160g

Dimensions 190 x 45 x 38 mm

9 Caractéristiques techniques

Plage de mesures de - 30 à + 200°C
(de -25 à 400°F)

Résolution 0,5°C resp. 1°F

Exactitude à une température d'environ
de 21-25°C (70-77°F):
au-dessous 0°C (32°F): $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$) +
..... 0,1 degré/degré
de 0 à +65°C (de 32 à 150°F): $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$)
au-dessus +65°C (150°F): $\pm 1,5\%$ de
..... valeur de mesurer

Précision de répéter à l'intérieur de la
..... précision indiquée

Temps de réponse 0,5 s env.

Domaine de spectre 8 à 14 μm

Facteur d'émission fix 0,97

Température de service de 0 à + 50°C

Humidité relatif 93% @ 30°C

Température de stockage
(sans pile) de -20 à + 65°C

Boîtier ABS

Indice de protection IP 10

Mass incl. pile 160g env.

Dimensions 190 x 45 x 38 mm



Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité

ebro Electronic GmbH & Co. KG

Peringerstraße 10

D-85055 Ingolstadt

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares under its sole responsibility that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Geräteart:

Infrarot-Thermometer TFI 400

Description:

Infrared Thermometer TFI 400

Description:

Thermomètre infrarouge TFI 400

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen
oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

*to which this declaration refers, complies with the following
standards or normative documents:*

auquel cette déclaration se réfère, est conforme aux normes et aux
documents normatifs suivants:

Techn. Vorschriften:

Documents:

EN 61326-1

Références:

Im Bereich zwischen 142 MHz und 1000 MHz bei 3 V/m kann es sein, dass das
Gerät nicht der angegebenen Genauigkeit entspricht.

*Between 142 MHz and 1000 MHz at 3 V/m, the instrument may not meet its stated
accuracy.*

Entre 142 MHz et 1000 MHz à 3 v/m, il est possible que l'instrument ne soit pas
conforme à cette précision nominale.

